



Tabela de Aplicação Rev. 2.5 - T36

[Clique aqui para imprimir](#)



Modelos	Ano	Sistema	Variador de Avanço	Avanço Recomendado	Emulador de Bico	Simulador de Sonda
Blazer 2.2 EFI	95 - 97	MULTEC EMS	T30E/T36A/T38A	até 12°	T52A	T63P/T64
Corsa 1.0 / 1.6 16V	99 - 01	MULTEC F	T30C/T36A/T38A	até 12°	T53I/T54I	T63P/T64
Corsa 1.0 / 1.6 8V MPFI	96 - 01	MULTEC EMS	T30C/T36A/T38A	até 12°	T53A/T54A	T63P/T64
Corsa 1.6 EFI	95 - 96	MULTEC EMS	T30C/T36A/T38A	até 12°	T52A	T63P/T64
Omega 2.2	95 - 99	MULTEC EMS	T30E/T36A/T38A	até 12°	T53A/T54A	T63P/T64
S10 2.2 EFI	95 - 97	MULTEC EMS	T30E/T36A/T38A	até 12°	T52A	T63P/T64
Suprema 2.2	95 - 99	MULTEC EMS	T30E/T36A/T38A	até 12°	T53A/T54A	T63P/T64
Tigra 1.6 16V	97 - 00	MULTEC F	T30E/T36A/T38A	até 12°	T53A/T54A	T63P/T64

Tabela sujeita a alterações sem aviso prévio.

REVISÃO 2.5 - 28/02/2008 (sujeito a alteração sem prévio aviso)

* CONSULTAR SOBRE INSTALAÇÃO DO VARIADOR

** COM IGNIÇÃO ELETRÔNICA

*** A PARTIR DE 22/11/06 (Lote 6A12 / 6K12)

FLEX T65 somente gasolina no tanque

FLEX T63P1 somente álcool no tanque

Sinais:

P (padrão 2Hz)

P1 (padrão 1Hz)

A (aberto)

T (aterrado)

